



NOTA: CUANDO SE SUPRIMA EL CEMENTO BLANCO SE AGREGARA EL SUBINDICE (Ejemplo: CORDON TIPO A₁) EN TODOS LOS CASOS EL HORMIGON SERA H17

